



<重要>

- 1、壁の材質（ネジを差す位置）に適した木ネジを使用してください。
Swell Mini に付属しているのは木ネジ（木材の下地専用）です。2つの穴の間隔は約 42.2cm です。
- 2、下地が木材の場合は壁の間柱の中心にネジを打ってください。
中心でないと強度が足りず転落の危険性があります。
- 3、間柱にネジを打てない場合は、耐荷重 35kg 以上の石膏ボードアンカーを使用してください。

<取付方法>

- 1、マスキングテープなどで壁にガイドを取り付けて、Swell Mini の取付位置を決めてください。
- 2、水平か確認してください。
- 3、鉛筆を使って壁に小さな穴を 2 つ空け、ネジを打つ位置に印をつけてください。
- 4、ガイドを壁から取ってください。
- 5、Swell Mini 本体の背面から取付プランケットを下方向にスライドさせて取り外します。
印をつけた位置に木ネジでプランケットが水平になるように取り付けます。
- 6、Swell Mini をブラケットの上部の壁にぴったりと合わせ、カチッと音がしてしっかりと固定されるまでスライドさせれば完成です。