



Heller

Swell Wall Catchall
Installation Instructions

<重要>

- 1、壁の材質（ネジを差す位置）に適したネジを使用してください。
Swell に付属しているのは木ネジ（木材の下地専用）です。2つの穴の間隔は約 42.2cm です。
- 2、下地が木材の場合は壁の間柱の中心にネジを打ってください。
中心でないと強度が足りず転落の危険性があります。
- 3、間柱にネジを打てない場合は、耐荷重 35kg 以上の石膏ボードアンカーを使用してください。

<取付方法>

- 1、マスキングテープなどで壁にガイドを取り付けて、Swell の取付位置を決めてください。
- 2、水平か確認してください。
- 3、鉛筆を使って壁に小さな穴を 2 つ空け、ネジを打つ位置に印をつけてください。
- 4、ガイドを壁から取ってください。
- 5、印をつけた 2 つの位置にネジを打ってください。奥まで差し込まず Swell が掛けられるスペースを残します。
- 6、Swell と壁に隙間が出ないようにネジを微調整してください。少し引っ張ったり押し下げたりして不安定でないことが確認できたら完成です。